

HUCK® BOM MESSGERÄT


Gebrauchsanweisung

Bitte sehen Sie sich das unten stehende Diagramm an, um zu erfahren, wie Sie ein BOM-Messgerät nutzen, um zu überprüfen, ob Befestiger und Bund von montierten HG-BOM-Befestigern korrekt angebracht wurden. Es müssen beide Seiten des Messgeräts verwendet werden. Die Stärke des zu befestigenden Materials liegt nicht unter dem Mindestwert und der Bund wurde auf den richtigen Durchmesser und die richtige Länge gepresst.


Platzieren Sie das entsprechende Messgerät über dem angebrachten Bund:

1. Setzen Sie das Messgerät über den gepressten Bund und schieben Sie es in Richtung des Arbeitsstück, bis es sich nicht weiter schieben lässt.
2. Sehen Sie genau an, wie die Position des Messgeräts zur Oberseite des gepressten Bunds steht.
3. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Seite des Messgeräts.

BEDINGUNGEN FÜR DAS BESTEHEN DER PRÜFUNG



BEDINGUNGEN FÜR DAS NICHT-BESTEHEN DER PRÜFUNG





Howmet Inc. (NYSE: HWM) entwickelt bahnbrechende Produkte, welche die Industrie prägen. In enger Partnerschaft mit unseren Kunden lösen wir komplexe technische Herausforderungen, um die Art und Weise zu ändern, wie wir fliegen, fahren, bauen und antreiben.

Durch den Einfallsreichtum unserer Mitarbeiter und modernste Fertigung liefern wir diese Produkte mit einer Qualität und Effizienz, welche Kundenerfolg und Shareholder Value sicherstellen.

HOWMET FASTENING SYSTEMS WERKZEUG-SUPPORT-STANDORTE

INDUSTRIAL NORTH AMERICA

Niederlassung Kingston

1 Corporate Drive
Kingston, NY 12401
Tel: +1-800-278-4825
Fax: +1-845-334-7333
hfs.sales.kingston@Howmet.com

Niederlassung Tracy

1925 North MacArthur Drive
Tracy, CA 95376
Tel: +1-800-826-2884
Fax: +1-800-573-2645
hfs.sales.idg@Howmet.com

Niederlassung Waco

PO Box 8117
8001 Imperial Drive
Waco, TX 76714-8117
Tel: +1-800-388-4825
Fax: +1-800-798-4825
huck.waco@Howmet.com

INDUSTRIAL GLOBAL

Niederlassung Tokio (Japan und Korea)

1013 Hibiya U-1 Bldg.
Uchisaiwai-cho 1-1-7
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0011 Japan
Tel: +81-3-3539-6594
Fax: +81-3-3539-6585

Niederlassung Melbourne

1508 Centre Road
Clayton, Victoria
Australia 3168
Tel: +613-8545-3333
Fax: +613-8545-3390
hfsmel.sales@Howmet.com

Niederlassung Telford

Unit C, Stafford Park 7
Telford, Shropshire
England TF3 3BQ
Tel: +44-(0)-1952-290011
Fax: +44-(0)-1952-207701
THIsales@howmet.com

Niederlassung Suzhou

58 Yinsheng Road,
SIP Suzhou, Jiangsu
215126 China
Tel: +86-512-62863800-8888

AEROSPACE NORTH AMERICA

Niederlassung Kingston

1 Corporate Drive
Kingston, NY 12401
Tel: +1-800-278-4825
Fax: +1-845-334-7333
afs.sales.kingston@Howmet.com

Niederlassung Simi Valley

3990A Heritage Oak Court
Simi Valley, CA 93063
Tel: +1-805-527-3600
Fax: +1-805-527-0900
www.afs-simivalley.com
SMV.HFSSales@Howmet.com

AEROSPACE GLOBAL

Niederlassung Aichach

Robert-Bosch-Str. 4
Aichach 86551
Deutschland
Tel: +49-8251-8757-0
AICSalesDL@Howmet.com

Niederlassung Cergy

15 Rue du Petit Albi
F-95800 Cergy Pontoise
Frankreich
Tel: +33-1-34-33-98-00
Fax: +33-1-34-33-97-77

Niederlassung Hongkong

88 Hing Fat Street, 27th Floor
Causeway Bay
Hongkong, China
Tel: +852-2864-2012
HKSSalesDL@Howmet.com



©2023 Howmet Aerospace, Inc.

Howmet Fastening Systems

Niederlassung Kingston

1 Corporate Drive, Kingston, NY 12401

Tel: 800-431-3091 • Fax: 845-334-7333

www.hfsindustrial.com/us



Huck bietet technische Unterstützung bei der Verwendung und Anwendung von Huck Befestigungselementen und Werkzeugen. **HINWEIS:** Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dienen lediglich der allgemeinen Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder der Mittel zur Auswahl dieser Produkte.

Die Informationen sollen keine ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Garantie begründen. Alle Garantiebedingungen sind ausschließlich in den schriftlichen Angeboten, Bestätigungen und/oder Bestellungen von Huck enthalten. Dem Benutzer wird empfohlen, spezifische, aktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder Verwendung solcher Produkte sicherzustellen.